

MANUAL DE INSTALACIÓN



WABCO

OPTIFLOW™ TAIL

MANUAL DE INSTALACIÓN

Edición 1

Esta publicación no está sujeta a ningún servicio de actualizaciones. La versión actual puede encontrarse en el siguiente enlace: http://www.wabco.info/8150402213



© 2015 WABCO Europe BVBA – Todos los derechos reservados.



Índice

Índice

1	Info	rmación general	3
2	Indi	caciones de seguridad	5
3	Req	uisitos	6
4	Inst	alación	7
	4.1	Indicaciones de seguridad	
	4.2	Pasos	
	4.3	Comprobaciones finales	12
5	Man	nejo	14
6	Man	ntenimiento	18
7	Ane	exo	19
	7.1	Piezas de recambio	19

Información general

1 Información general

Finalidad

Esta publicación está dirigida a los empleados de los talleres especializados de reparación y de equipamiento de vehículos industriales.

Esta publicación explica la instalación de los sistemas WABCO OptiFlow™ Tail.

Exención de responsabilidades

No nos hacemos responsables por la exactitud, integridad o actualidad de la información facilitada en la presente publicación. Todos los datos técnicos, descripciones e imágenes son válidos a fecha de la impresión de esta publicación o de sus suplementos. Nos reservamos el derecho a hacer modificaciones debidas al constante desarrollo del sistema.

El contenido de esta publicación no ofrece garantías o características garantizadas, ni tampoco pueden ser interpretadas como tales. Se excluye estrictamente la responsabilidad por daños, siempre y cuando no exista intención o negligencia grave de nuestra parte u otras disposiciones legales imperativas que estén en contra.

Textos y gráficos están sujetos a nuestro derecho de uso y de autor; su reproducción o difusión en cualquier forma requiere nuestra aprobación. Las designaciones de marcas nombradas, incluso cuando estas no estén marcadas como tales, están sujetas a las reglas del derecho de etiquetado. Si surgieran contiendas de aspecto legal derivadas de la utilización de las informaciones de esta publicación, esta se someterá exclusivamente a las normas de la legislación nacional.

En caso de que algunas partes o formulaciones concretas de la presente documentación dejasen de ser conformes total o parcialmente con la legislación vigente, las demás partes de la documentación no se verán afectadas en cuanto a su contenido y validez.

Información general

Símbolos utilizados



Designa una posible situación de peligro La inobservancia de esta indicación de seguridad

puede tener como consecuencia lesiones graves o incluso mortales.

 Siga las instrucciones de esta advertencia para evitar lesiones o la muerte de personas.



Designa una posible situación de peligro

La inobservancia de esta indicación de seguridad puede tener como consecuencia lesiones leves o moderadas.

 Siga las instrucciones de esta advertencia para evitar lesiones personales.

PRECAUCIÓN

Designa la posibilidad de daños materiales

La inobservancia de esta indicación de seguridad puede tener como consecuencia daños materiales.

 Siga las instrucciones de esta advertencia para evitar daños personales.

Información, indicaciones y/o consejos importantes que deben observarse sin falta.



Referencia a información en Internet

- Fase de la acción
 - ⇒ Resultado de una operación
- Enumeración/listado

2 Indicaciones de seguridad

Tenga en cuenta todas las normas e instrucciones pertinentes:

- Lea atentamente esta documentación técnica. Respete todas las instrucciones, notas e indicaciones de seguridad para prevenir posibles daños personales y/o materiales. WABCO garantiza la seguridad, fiabilidad y rendimiento de sus productos y sistemas solo si se respeta toda la información de la presente documentación técnica.
- Es imprescindible que obedezca las disposiciones e instrucciones del fabricante del vehículo.
- Cumpla las normas para la prevención de accidentes de la empresa y las disposiciones regionales y nacionales.

Tome las precauciones necesarias para trabajar de forma segura en el lugar de trabajo:

- Solo personal especializado que disponga de la formación y cualificación necesarias podrá realizar trabajos en el vehículo. OptiFlow™ Tail debe ser instalado por dos personas con formación adecuada.
- Instale OptiFlow™ Tail en un entorno cerrado.
- Utilice el equipo de protección (gafas de protección, protección respiratoria, protección auditiva, etc.) siempre que sea necesario.
- Al accionarse los pedales, aquellas personas que se encuentren en las inmediaciones del vehículo podrían resultar heridas. Tome las siguientes medidas para impedir que se puedan accionar los pedales:
- Ponga la caja de cambios en "punto muerto" y accione el freno de estacionamiento.
- Inmovilice o calce el vehículo para que no ruede solo.
- Fije de forma visible una nota en el volante en la que se explique que se están realizando trabajos en el vehículo y no se deben tocar los pedales.

Considere las siguientes indicaciones de seguridad al usar el sistema OptiFlow™ Tail para evitar accidentes personales o daños en los componentes:

- Asegure las portones para evitar que se abran de golpe.
- Mantenga las portones cerradas mientras OptiFlow[™] Tail esté desplegado.
- Si la velocidad del viento supera los 80 km/h, pliegue OptiFlow™ Tail para evitar daños en el sistema.
- Cierre también el sistema OptiFlow[™] Tail durante los períodos de inactividad (conforme al reglamento 1230/2012/UE). Durante los meses de invierno podría acumularse nieve e hielo en los paneles superiores y lesionar al conductor al plegar el sistema.
- Solo puede conducir con las portones abiertas si no se supera la anchura total legalmente permitida de 2650 mm (conforme al reglamento 1230/2012/UE).
- Nunca entre en un túnel de lavado con OptiFlow™ Tail desplegado ya que podrían producirse daños en el sistema.

Requisitos

3 Requisitos

Normas legales

En la instalación de $\mathsf{OptiFlow}^\mathsf{TM}$ Tail deben tenerse en cuenta las siguiente normas:

NORMAS LEGALES	ASPECTOS
96/53/CEE	Pesos y dimensiones
	Altura máxima permitida del remolque: 4000 mm
1230/2012/UE	Requisitos de los sistemas aerodinámicos en el extremo posterior de vehículos O3 y O4:
	■ Sistema plegable
	Ampliación de la anchura del remolque: 50 mm por cada lado durante el desplazamiento; la anchura total no debe sobrepasar los 2650 mm
	Ampliación de la longitud del remolque a 500 mm durante el desplazamiento, plegable hasta 200 mm en parada
ECE R 48	Normas de marcado de contorno

Otros requisitos

Consulte al fabricante del vehículo si las portones y bisagras del vehículo permiten la instalación de OptiFlow $^{\text{TM}}$ Tail, con un peso total de 65 kg.

4.1 Indicaciones de seguridad

- Consulte los pares de apriete con el fabricante del remolque. Los pares de apriete y elementos de unión indicados en este manual se consideran recomendaciones mínimas. Con pares de apriete mayores se podría sobrecargar o dañar los tornillos y portones.
- La utilización de tornillos adicionales y material de sujeción adicional, así como las modificaciones en este tipo de piezas, forma parte de las responsabilidades del fabricante del vehículo.
- Con carácter general, utilice un martillo con cabeza blanda para la instalación.
- Antes de la instalación, asegúrese de que el semirremolque está situado sobre una superficie horizontal para que la carrocería no quede retorcida durante la instalación. Esto podría afectar a la alineación de los paneles.

4.2 Pasos

OptiFlow™ Tail está formado por 2 conjuntos de 3 componentes, véase la página 8.

Tolerancias de montaje: +/- 3 mm a una temperatura de 18 °C.


Instale $\mathsf{OptiFlow}^\mathsf{TM}$ Tail en un entorno protegido del viento, en su caso dentro de una nave.

OptiFlow™ Tail debe ser instalado por dos personas con formación adecuada.

Preparativos


- Si existen componentes accesorios (p. ej. cámaras de marcha atrás) asegúrese que no suponen un problema para la instalación y funcionamiento del sistema OptiFlow™ Tail.
- Antes de comenzar la instalación, asegúrese de que dispone del plano de su versión de Tail.
 - Si no dispone de él, póngase en contacto con su representante WABCO.
- Compruebe que las medidas del plano de instalación son adecuadas para el tipo de remolque en cuestión y sus dimensiones.
- Verifique la normativa sobre marcado de contorno y tenga el material necesario a disposición, véase el capítulo "Marcado de contorno" en la página 13.
- Asegúrese que en el envío están incluidos todos los componentes necesarios para la instalación.

Componentes del sistema OptiFlow™ Tail



LEYENDA					
1	Panel superior, izquierda y derecha	2	Panel lateral, izquierda y derecha	3	Timonería, izquierda y derecha

Piezas de los componentes



PIEZ	AS DE LOS COMPONENTES				
Α	Palanca (2 ud.)	В	Amortiguador de gas (4 ud.)	С	Palanca de accionamiento (2 ud.)

Instalación

Los pasos de montaje descritos a continuación son aplicables a los lados derecho e izquierdo de las portones.

- Marque los orificios de perforación en las portones conforme al plano.


Los bordes de referencia son los bordes exteriores del remolque.

- Taladre los orificios guía con una broca de 4 mm de diámetro.
- Amplíe los orificios hasta un diámetro de 11 mm.

1. Montaje del componente de los paneles superiores

- Monte el componente de los paneles superiores (1) con tornillos M10 y tuercas con un grado mínimo de resistencia de 8.8.
 Par de apriete recomendado: 25 ±3 Nm
- Puede ser necesario inclinar ligeramente los paneles superiores (1).
- Después del montaje, retire la lámina de protección de los paneles superiores (1).
- Monte el sistema de timonería con 2 tornillos y el soporte, véase el capítulo
 "Piezas de los componentes" en la página 9, en la zona A.
- Una la barra de elevación (3) con la palanca de accionamiento véase el capítulo "Piezas de los componentes" en la página 9, en la zona C.
- Fije el tornillo (C). Par de apriete recomendado: 3 +0,5 Nm

Evite que quede espacio entre el remolque y la junta de sellado de los paneles superiores (2).



Asegúrese de que no sobrepasa las medidas del remolque, véase el capítulo "3 Requisitos" en la página 6.


2. Montaje del componente de los paneles laterales

 Monte el componente de los paneles laterales (2) con tornillos M10 y tuercas con un grado mínimo de resistencia de 8.8.
 Par de apriete recomendado: 25 ±3 Nm

Recomendación: Si es necesario, utilice una grúa de taller para sujetar los paneles laterales (2) durante el montaje.

PRECAUCIÓN	Daños en los paneles laterales debido a la grúa de taller
	 Utilice correas de sujeción para evitar daños en los paneles laterales.

Evite que quede espacio entre el remolque y la junta de sellado de los paneles laterales (2).



 Abra los paneles laterales (2), véase el capítulo "5 Manejo" en la página 14.


3. Montaje de los amortiguadores de gas



Peligro de lesiones debido a amortiguadores de gas bajo tensión (B)

Los amortiguadores de gas (B) se suministran comprimidos y pueden causar graves lesiones en caso de manipulación incorrecta.

- Suelte las abrazaderas y el seguro de los amortiguadores de gas (B) solo cuando los resortes se hayan fijado en su soporte.
- Una los amortiguadores de gas (B) con las rótulas (en los soportes central e inferior de la puerta). El sistema incluye 4 amortiguadores de gas.
 - ⇒ Al escuchar un clic se asegura que los amortiguadores de gas (B) están bien sujetos en su soporte.




- Retire las abrazaderas y seguros de los amortiguadores de gas (B).
- Repita el proceso anterior para el panel lateral izquierdo.

4.3 Comprobaciones finales


Sistema mecánico y alineación

Antes de conducir un vehículo con el sistema OptiFlow™ Tail, verifique lo siguiente:

- Todos los componentes de OptiFlow[™] Tail deben estar fijos y bien asegurados.
- Compruebe que todos los mecanismos de los paneles funcionan sin dificultades. Los paneles deben poder manejarse sin limitaciones.
- Compruebe que todos los soportes están fijados con el par de apriete correcto.
- Compruebe que no quede un espacio entre los paneles y el remolque.
- Compruebe que, cuando están desplegados, el panel superior (1) queda por debajo del correspondiente panel lateral (2).



- ⇒ Si detecta que la alineación es incorrecta, alinee correctamente los paneles laterales mediante el tope, ajustando la distancia con respecto al borde exterior del remolque:
 - Suelte el tornillo M8 (a).
 - Coloque el tope (b) de forma que el panel superior y el panel lateral queden enrasados; véase la imagen siguiente.
 - Apriete el tornillo M8 con 10 +/-2 Nm (c).




 Verifique que las dimensiones de su vehículo cumplen la normativa aplicable, véase el capítulo "3 Requisitos" en la página 6.

Marcado de contorno

 Verifique el marcado de contorno según ECE R 48 (véase el capítulo "3 Requisitos" en la página 6) y corríjalo en caso necesario.

Ejemplo de marcado de contorno:



5 Manejo



Peligro de aplastamiento de dedos y manos

Al manejar el sistema OptiFlow™ Tail existe peligro de aplastamiento de dedos y manos.

 Al plegar los paneles laterales tenga cuidado de que no queden aplastados dedos o manos.

PRECAUCIÓN

Daños en el sistema OptiFlow™ Tail

El sistema puede resultar dañado si se abren las portones cuando el sistema OptiFlow™ Tail está desplegado.


 Pliegue siempre los paneles del sistema antes de abrir las portones.

Despliegue

Cuando el sistema OptiFlow™ Tail está plegado, el despliegue de un lado se realiza de la siguiente manera:


Despliegue de los paneles laterales

Despliegue manualmente el panel lateral (2) desde dentro hacia fuera.



Despliegue de los paneles superiores

 Mueva la palanca (A) hacia arriba hasta que quede encajada en el soporte (véase la figura).



Continúe en el otro lado y repita los mismos pasos.

Plegado


PRECAUCIÓN

Daños en el sistema OptiFlow™ Tail El sistema OptiFlow™ Tail puede resultar dañado si pliega en primer lugar los paneles laterales (2).

- Pliegue siempre en primer lugar los paneles superiores (1) y a continuación los paneles laterales (2).


Plegado del panel superior

- Tire de la palanca (A) del soporte.
- Mueva la palanca (A) hacia abajo hasta que el panel superior (1) quede totalmente plegado.



Plegado del panel lateral

- Mueva manualmente el panel lateral (2) hacia el centro del remolque.



Continúe en el otro lado y repita los mismos pasos.

6 Mantenimiento

Durante la operación normal hay que revisar si el sistema OptiFlow™ Tail tienen algún daño exterior.

Todas las tareas de mantenimiento son necesarias a lo largo de toda la vida útil de los componentes y deben realizarse en intervalos de 6 meses.

Amortiguadores de gas

- Compruebe que los amortiguadores de gas (B) se mueven sin dificultades.
- Compruebe que no quede un espacio entre los paneles laterales (2) y el remolque.

Timonería de elevación

- Compruebe que los paneles superiores (1) funcionan correctamente manejando las timonerías mediante la palanca (A). Compruebe que el sistema se mueva sin dificultades.
 - ⇒ La timonería de elevación (2) tiene que estar unida con el panel superior
 (1).
 - ⇒ Si la palanca (A) no encaja correctamente, puede que sea necesario sustituir el clip de fijación, véase el capítulo "7.1 Piezas de recambio" en la página 19.
- Compruebe que la posición de las timonería (3) sea vertical y que el travesaño (1) del panel superior no esté deformado.
 - ⇒ Verifique la posición de los soportes de la puerta a fin de evitar otros daños.

Tope

- Verifique la alineación correcta de los paneles laterales (2).
 - ⇒ Los paneles laterales instalados (2) tienen que estar paralelos con respecto al borde exterior.
 - ➡ Si detecta que la alineación es incorrecta, alinee correctamente los paneles laterales (2) mediante el tope, ajustando la distancia con respecto al borde exterior del remolque, véase el capítulo "Sistema mecánico y alineación" en la página 12.

Reajuste del tope:

- Compruebe que el elemento de goma está bien asentado en el tope.
- Vuelva a apretar con el par de apriete adecuado (tornillo M8, 10 +/-2 Nm).

Algunos componentes pueden sufrir oxidación, aunque esto no afecta al funcionamiento.

7 Anexo

7.1 Piezas de recambio

La siguiente tabla muestra las piezas de recambio más importantes:

REFERENCIA	NOMBRE WABCO	FIGURA	DESCRIPCIÓN
181 010 010 4	Tail Profile Rubber-1		Junta de sellado (9 m suficientes para un conjunto OptiFlow™ Tail)
181 020 069 4	Tail Fork-1		Palanca de accionamiento (unión de la timonería de elevación con el panel superior)
181 020 070 4	Tail Dist Rng Lftg Rod-1		Distanciador, timonería de elevación, contrapieza del clip de fijación
181 020 071 4	Tail Lock-1		Clip de fijación
810 511 109 4	Split Pin ISO1234 - 3,2x20		Clip de fijación (para asegurar la conexión del perno en el soporte)
181 020 080 4	Tail Cover of Hdl-1		Empuñadura (funda de la palanca)
181 020 081 4	Tail Spacer-1		Distanciador
181 210 007 2	Tail Prt Gas Spg-1		Amortiguador de gas (comprimido y asegurado para el montaje)
181 210 008 2	Tail Stopper-1		Tope (para ajustar el panel lateral)
181 020 073 4	Tail Sqr Gloss Caps-1		Caperuza protectora (para montar en la palanca o en la varilla de elevación)



WABCO (NYSE: WBC) es un líder en innovación y proveedor global de tecnologías que mejoran la seguridad y la eficiencia de los vehículos industriales. Fundada hace casi 150 años, WABCO sigue siendo pionera en productos y sistemas innovadores para el frenado, estabilidad, suspensión, automatización de la transmisión y aerodinámica. Hoy en día, todos los principales fabricantes de camiones, autobuses y

remolques del mundo tienen las tecnologías de WABCO a bordo. Además, WABCO ofrece a la industria soluciones de gestión de flotas y servicios de postventa. WABCO ha reportado ventas por 2,9 mil millones de \$ en 2014. La compañía tiene su sede en Bruselas, Bélgica, y cuenta con 11.000 empleados en todo el mundo. Para obtener más información, visite

www.wabco-auto.com

